



Przykłady lokalizacji pętli indukcyjnych dla różnych przekrojów drogowych, wraz z ich wymiarowaniem.

Pętle typu HA

1. Droga 1-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.




2. Droga 1-jezdniowa bez utwardzonego pobocza.



● - połączenie przewodu pętli z kablem „feadera”


3. Droga 2-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.




• - połączenie przewodu pętli z kablem „feeder”

Pętle typu TLS-2

4. Droga 1-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.



5. Droga 1-jezdniowa bez utwardzonego pobocza.



— Szczeliny montażowe pętli
 Szczeliny montażowe feedera

6. Droga 2-jezdniowa z utwardzonym poboczem bitumicznym.

